

# SMART CONSTRUCTION Fleet 新機能リリース予定のご連絡

アプリVer: **5.6.0** 

リリース予定:2024年5月28日(火)18:00~19:00



# Smart Construction Fleet 新機能をリリース予定です

※クラシック版へのリリースは行いませんので、ご注意ください。



#### <<追加機能>>

制限速度を超過した車両がいた際に、管理者へメールで通知する機能

今回のリリースに際し、モバイルアプリの事前アップデートは不要です

モバイルアプリは5/27(月)にストアリリースの予定です

※モバイルアプリのストアリリースのタイミングは、審査側の都合で前後する可能性がございます



# リリース作業中の稼働現場への影響

## 稼働中現場においては、以下の通り 一部制限がかかるため注意してください

管理画面orモバイルアプリ	影響
管理画面	ログイン不可
管理画面	ログイン中であれば、次のサーバアクセスのタイミングでエラーになる
管理画面	リアルタイムビューアの定期通信であれば、その画面のままエラーが表示される
モバイルアプリ	ログイン不可
モバイルアプリ	ログイン中であれば、地図画面で他車情報が取得できずエラーが表示される
モバイルアプリ	ログイン中であれば、タブ切り替えをするとエラーになる
モバイルアプリ	位置情報はサーバー停止中は端末内に蓄積。停止解除後に順次送信。
モバイルアプリ	アラートへの進入検知は正常動作する
モバイルアプリ	接近通知地点への進入検知が正常に動作しない ⇒接近通知が発報しない(他車情報が更新されないため)

リリース作業実施予定 日本時間 5月28日(火) 18:00~19:00



# 追加機能·変更点



## モバイルアプリにて、制限速度を超過した車両に通知する機能は実装済 この度、管理者への通知機能を実装

#### 【自動送信の設定方法】





| 速度超過ア | 自動送信設定 | 自動送信設定 | ラート | 多択してください | km/h | 4 | 60 | km/h |

【B】テストユーザー 【A】テストユーザー EB フロント 管理者 FleetV5 TEST\_AU FleetV5 TEST\_NA TEST\_EU FleetV5

- 1. 「各種設定」を押す
- 2. 「現場編集」を押す
- 「速度超過アラート」をONにする 初期状態ではOFFになっています
- 4. 制限速度をプルダウンから選択する
- 5. 「自動送信設定」を押す 自動送信設定画面が開きます
- 5. 「追加」を押す
- 7. リストから送信先を選択する 当該現場のメンバーとして登録されているアカウントが 一覧表示されます 複数の送信先の追加が可能です
- 8. 超過時間を入力する 指定した秒数の間、制限速度を超過していた場合に 報告対象となります
- 9. 「保存」を押す

6



# 制限速度を超過した車両がいた際に、管理者へメールで通知する機能

# モバイルアプリにて、制限速度を超過した車両に通知する機能は実装済 この度、管理者への通知機能を実装

#### 【速度超過を検知した際に届くメール】



#### fleet\_report@smartconstruction.com

To 自分 ▼

Smart Construction Fleetからのお知らせ。 速度超過を検知しました。

対象車両:伊勢

発生時間:2024/05/08 18:06:57~2024/05/08 18:07:24 最高速度:47km/h

対象車両:伊勢

発生時間:2024/05/08 18:14:30~2024/05/08 18:14:45 最高速度:49km/h

対象車両:峯雲

発生時間:2024/05/08 18:00:09~2024/05/08 18:00:27 最高速度:46km/h

対象車両:日向

発生時間:2024/05/08 17:59:48~2024/05/08 18:00:03 最高速度:50km/h

対象車両:日向

発生時間:2024/05/08 18:08:57~2024/05/08 18:09:24 最高速度:47km/h 速度超過判定は15分間隔で自動で行われますが メールは数分遅れて届くことがあります

速度超過した車両の一覧 発生時間・最高速度の表示

◆現在の設定値 速度:40km/h 時間:10秒以上

現在の設定値を表示



# 以下、参考資料



## 予め以下の設定をしておくことで、ストアにてアプリが更新された際に、モバイル通信を利用し自動でアップデートされる







#### ※Androidは機種により設定メニューの内容が異なります

- .. 「設定」を押す
- 2. 「App Store」を押す
- 3. 「Appのアップデート」をONにする
- 4. 「自動ダウンロード」をONにする この項目がOFFになっている場合は Wifi接続時のみ自動アップデートが有効になります
- 5. 「Appダウンロード」を押す
- 6.「常に許可」を押す
- 7. 設定完了

7